



Автомобильная мультимедийная
навигационная система на Android



Руководство пользователя

Оглавление

Меры предосторожности	4
Основные операции	6
Верхняя панель и быстрые настройки	7
Клавиатура	7
Настройки	8
Настройка звука	10
Радио	13
Bluetooth	14
Видеоплеер	17
AV-вход (AUX).....	17
Навигация	17
Обои	17
Галерея	17
Аудиоплеер	18
Браузер	18
Менеджер файлов	19
Характеристики	20
Схема подключения	21
Устранение неисправностей	22

Меры предосторожности



Для безопасного пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство.

Снимки экранов, приведенные в качестве примеров в данном руководстве, могут отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности:

- Водителю запрещается пользоваться видеопроигрывателем во время управления автомобилем. Несоблюдение данной рекомендации может привести к аварии, будьте осторожны внимательны при управлении ТС.
- Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.
- Не повреждайте провода устройства, это может вызвать замыкание.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
- Устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 Вольт.

В целях безопасности рекомендуем, для установки устройства в автомобиль, обратиться в специализированный сервисный центр.

Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении устройства.

Навигационная антенна должна быть надежно закреплена.

Разъемы USB не предназначены для зарядки портативных устройств.

Не подключайте к разъемам USB устройства с малым уровнем заряда батареи, это может привести к поломке контроллера USB.

Пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения проблем во время эксплуатации устройства:

- Храните данное руководство всегда под рукой.
- Не доверяйте управление устройством кому-либо без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации.
- При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите питание во избежание выхода его из строя или получения электрического разряда.
- Если во время работы устройства появились перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре. Не включайте устройство, так как это может привести к еще более серьезной поломке, а также выходу из строя других систем автомобиля.
- Внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста, не открывайте корпус устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
- Для того чтобы избежать повреждения жидкокристаллического экрана устройства, а также во избежание травм, соблюдайте следующие правила:
- Не роняйте устройство, не подвергайте его ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического экрана (дисплея) и/или подсветки экрана.

Меры предосторожности

- В случае поломки жидкокристаллического экрана (дисплея) избегайте какого-либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей из корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи, на который попала жидкость, большим количеством воды. После этого немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не надавливайте на экран (дисплей) слишком сильно — это может повредить его. Не касайтесь поврежденного жидкокристаллического экрана (дисплея).
- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается.
- Устройство предназначено для работы при окружающей температуре от -15 до +40°C. При более низких температурах необходимо прогреть салон автомобиля перед включением мультимедийной системы.

В конструкции устройства используются современные, качественные электронные компоненты. Во время эксплуатации устройства требуется выполнение ряда действий по его обслуживанию.

- Для очистки экрана (дисплея) от пыли, следов от пальцев используйте мягкую ткань, предназначенную для чистки оптики, например, объективов. Никогда не используйте растворители, абразивные, химические моющие средства, они могут сильно повредить поверхность экрана (дисплея).
- При низких температурах экран (дисплей) может работать с некоторой задержкой. Для корректной работы устройства, прогрейте салон автомобиля.
- При попадании на экран (дисплей) прямых солнечных лучей, изображение может стать трудноразличимым.

Основные операции

При включении устройства на экране появится главное меню.

Для перехода к нужной функции или приложению нажмите на соответствующую иконку.

Приложения из меню приложений могут быть удалены. Для удаления, зажмите иконку приложения и удерживайте до появления окна удаления. Нажмите «OK» для подтверждения.

Приложения находящихся в главном меню не могут быть удалены, так как являются системными.



Нажмите иконку  для перехода в меню приложений.




Основные операции

Верхняя панель




Панель быстрых настроек

Чтобы открыть панель быстрых настроек потяните верхнюю панель вниз.



Клавиатура




Ввод на виртуальной клавиатуре не отличается от ввода на физической.


Для изменения языка нажмите и отпустите или удерживайте иконку .

Настройки

Для перехода к настройкам нажмите иконку  в меню приложений или панели быстрых настроек.



Основные настройки



Видео в движении

Опция позволяет запретить просмотр видео пока автомобиль не будет поставлен на стояночный тормоз.

Звук при движении задним ходом

Отключение звука при движении задним ходом.

Звук нажатия на экран

Включение и выключение звукового сигнала при нажатии на экран.

Камера-зеркало

Зеркальное отображение сигнала с камеры заднего вида.

Максимальный уровень громкости при включении

Настройка максимального уровня громкости по умолчанию при включении устройства.

Настройки

Громкость Bluetooth

Установка уровня громкости по умолчанию при подключении Bluetooth.

Стиль главного меню

Выбор одной из предустановленных тем оформления интерфейса.

Подсветка кнопок

Включение режима автоматической смены цветов подсветки кнопок или выбор одного из предустановленных цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый.

Настройка сети

Для включения Wi-Fi переведите переключатель в положение включен. После этого система автоматически перейдет к поиску доступных сетей. Для выбора сети нажмите на ее название и при необходимости введите пароль. После успешного соединения под названием сети появится надпись «Подключено», а в панели уведомлений появится значок активного соединения .

Установка времени

Установка времени, даты и формата отображения. Также можно включить автоматическую синхронизацию времени через интернет или GPS.

Язык и метод ввода

Выберите метод ввода по умолчанию

Выберите метод ввода по умолчанию из доступных.

Настройка метода ввода

Выберите способ ввода.

Выбор языка


В этом меню вы можете настроить языки ввода и другие опции.

Заводские установки

Этот пункт только для разработчиков.

Изменение этих параметров может привести к частичной потере работоспособности и отключения некоторых функций головного устройства.

Настройка навигации



Настройки

Режим смешивания

В режиме смешивания во время голосовой подсказки программы навигации звук источника приглушается.

Внимание! Данная настройка относится только к навигационной программе, установленной по умолчанию.

Громкость навигации

Настройка относительного уровня громкости навигационной программы.

Навигация по умолчанию

Выбор навигационного приложения, которое будет запускаться по умолчанию при нажатии на иконку

Настройка звука

Для настройки звучания аудио-системы автомобиля в устройстве используется цифровой процессор звука (DSP Lite). Для доступа к настройкам перейдите в пункт « Настройка звука» или нажмите иконку в режиме радио или аудио-плеера.

Эквалайзер EQ



Настройки эквалайзера

Предустановки

В меню эквалайзера можно настроить звучание в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, используя различные частотные настройки.

Вы можете использовать одну из предустановленных настроек: Рок, Классика, Диско, Джаз, Поп или Пользователь.

Ручная настройка (Пользователь)

В режиме Пользователь вы можете выполнить ручную настройку эквалайзера.

Регулировка осуществляется уменьшением или увеличением уровня каждой из четырнадцати полос.

Добротность

Для каждой полосы также можно выбрать значение добротности от 0 до 15. Этот параметр влияет на степень изменения значений подъема соседних полос, то есть крутизну графика эквалайзации.

Кнопка «Сброс» сбрасывает все частотные настройки до нулевых значений.

Настройки звука

Настройка баланса и временных задержек



Настройка временных задержек

Так как динамики в автомобиле расположены на разном расстоянии от слушателя (водителя или пассажиров), динамики с одной стороны звучат громче или тише, относительно другой.

Кроме того, звук от дальнего динамика доходит до слушателя позже, чем от ближнего, поэтому появляются неравномерности, плохо влияющие на зону стерео-эффекта. С помощью временных задержек систему можно настроить таким образом, чтобы звук со всех динамиков дошел до слушателя одновременно.

Усиление

Можно установить значение громкости динамиков в диапазоне от -10 до +10 дБ для регулировки баланса право-лево.

Задержки

Значения временных задержек для каждого динамика необходимо выставить относительно самого дальнего от вас динамика.

Произвести расчет временных задержек можно по формуле:

$$(L_1 - L_2) / 343 \times 1000, \text{ где}$$

L_1 – расстояние (в метрах) до динамика максимально удаленного от позиции слушателя, например, для водителя (в автомобиле с рулем слева) это будет задний правый динамик, а в системе с сабвуфером – сабвуфер.

L_2 – расстояние (в метрах) до динамика системы, относительно которого необходимо рассчитать временную задержку. Расчет задержек необходимо провести для каждого динамика системы.

Для сброса всех настроек на начальные значения, нажмите «Сброс».


Настройки

Настройка яркости экрана

Настройка яркости экрана для дневного и ночного режимов.

Настройки кнопок

В данном разделе можно настроить функции кнопок на лицевой панели головного устройства (могут отличаться в зависимости от модели ГУ) и кнопок руля вашего автомобиля.



Настройка кнопок на руле

Установка рулевых кнопок

Перед началом настройки нажмите кнопку «Сброс».

Нажмите иконку выбранной для настройки функции, затем нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на руле не менее 3 секунд. Иконка настроенной функции поменяет цвет.

Повторите эти действия для всех необходимых функций.

Нажмите кнопку «Сохр.» для сохранения всех настроек.

Нажмите кнопку «Сброс», чтобы удалить все текущие настройки.

Внимание! Настройка возможна только для кнопок рулевого управления с аналоговыми (резистивными) сигналами.

Настройка кнопок на устройстве

Нажмите иконку выбранной для настройки функции, затем нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на лицевой панели головного устройства не менее 3 секунд. Иконка настроенной функции поменяет цвет.

Повторите эти действия для всех необходимых функций.

Нажмите кнопку «Сохр.» для сохранения всех настроек.

Нажмите кнопку «Сброс», чтобы удалить все текущие настройки.

Сведения об устройстве

В данном меню содержится информация о компонентах и ПО устройства.


Обновление программного обеспечения

Обновление ПО производится с MicroSD-карты в случае необходимости (выхода устройства из строя, сбоев ПО и пр.) после обращения в техническую поддержку.

Сброс и очистка

Сброс всех пользовательских настроек (пароль по умолчанию: «170320»), принудительная перезагрузка устройства, настройка аккаунтов пользователя.

Радио



Выбор диапазона

Нажмите иконку для переключения между диапазонами AM и FM.

Ручной поиск станций

Для перехода к следующей или предыдущей станции, нажмите иконку или .

Шкала частот

Нажмите на линейку шкалы, для быстрого выбора необходимой частоты.

Автоматический поиск станций

Для начала поиска нажмите иконку . Нажмите на иконку еще раз, чтобы прервать поиск. Все найденные станции будут сохранены в ячейки памяти.

Всего можно сохранить до 30 станций (18 FM и 12 AM станций).

Стерео режим (ST)

Радио сигнал сильнее в центре города. При качественном приеме рекомендуется использовать стерео режим. Если прием ухудшается, перейдите в режим моно, нажав на для повышения качества передачи.

Местный режим (LOC)

При включении данного режима будут сохраняться станции только с хорошим качеством приема. Количество найденных станций может уменьшиться.

Для включения нажмите .

Альтернативная частота (AF)

Данная функция позволяет системе снова настроиться на другую частоту, передающую ту же станцию, в случае если сигнал становится слишком слабым (при движении вне диапазона). Для включения нажмите иконку «AF».

Информация о дорожном движении (TA)


Эта функция трансляцией информации о дорожном движении. Она обычно используется для оказания помощи в планировании маршрута, чтобы избежать пробок на дорогах. Для включения нажмите иконку «TA».

Тип программ (PTY)

Позволяет пользователям найти программы по жанру. Существует до 32 определенных типов программ (например, в Европе: PTY1 — новости, PTY6 — драма). Для выбора нажмите иконку «PTY».

Bluetooth

Для перехода в приложение Bluetooth нажмите иконку  в меню приложений.




Подключение телефона

Включите Bluetooth на телефоне. На головном устройстве нажмите иконку «Поиск». В списке найденных устройств выберите свой смартфон и нажмите иконку «Соединение». Введите код подключения (по умолчанию: 1234). В верхней панели появится иконка активного Bluetooth-соединения .

Звонки

С помощью цифровой клавиатуры наберите номер и нажмите иконку вызова. Для завершения нажмите иконку отмены.



Набор номера

Bluetooth


Контакты

Нажмите иконку  для перехода к меню контактов.

При первом подключении список контактов будет пуст. Для синхронизации контактов нажмите иконку «Загрузить».

Для поиска нужного абонента воспользуйтесь строкой поиска.

Для начала звонка после выбора номера нажмите иконку вызова.



Меню контактов


Журнал вызовов

Нажмите иконку  для перехода к журналу вызовов.

Вы можете переключать списки набранных, принятых и пропущенных звонков.

Нажмите иконку вызова, чтобы позвонить по выбранному номеру.

Для удаления номера из списка нажмите иконку «Удалить».



Журнал вызовов

Bluetooth

BT музыка

Нажмите иконку для перехода к плееру. Головное устройство поддерживает протокол Bluetooth A2DP.

Для управления используйте иконки: предыдущий/следующий трек, воспроизведение/пауза.

Головное устройство будет проигрывать треки, хранящиеся на подключенном устройстве, поддерживающем протокол Bluetooth A2DP.




Меню плеера

Настройки Bluetooth

Нажмите иконку для перехода к настройкам.


Здесь вы можете изменить имя устройства, пароль для подтверждения подключения, а также настроить автоматический прием входящего вызова.



Меню настройки Bluetooth

Видеоплеер

Для запуска плеера нажмите иконку «Видео» в меню приложений.



Выбор источника воспроизведения

Нажмите для перехода к списку файлов и папок источника или выбора источников воспроизведения.

AV-вход (AUX)

Нажмите на иконку «AUX» в меню приложений для перехода к источнику. Приложение позволяет выводить на головное устройство видео- и аудио-сигналы с внешних источников, при условии корректного подключения.

Навигация

Установите навигационное ПО* на головное устройство. Перейдите к настройкам в пункт «Настройка навигации», выберите программу навигации которая будет использоваться по умолчанию из списка.

Для запуска навигации нажмите иконку .

Обои

Для выбора обоев нажмите иконку «Обои» в меню приложений и выберите фоновое изображение.


Галерея

В приложении «Галерея» можно просмотреть изображения в памяти устройства или источника. Также можно запустить для просмотра режим слайд-шоу, удалить один или несколько файлов.

* Навигационное ПО приобретается отдельно.

Аудиоплеер

Для запуска аудиоплеера нажмите иконку «Музыка» в меню приложений.



Повтор воспроизведения


Для включения и настройки режима повтора воспроизведения нажмите , чтобы выбрать: повтор всех треков, папки, одного трека или без повтора.

Порядок воспроизведения

Для включения или отключения режима случайного воспроизведения нажмите .

Браузер

Для запуска браузера нажмите иконку «Chrome» в меню приложений.
Пользование браузером возможно только при подключении к интернету.




Для получения доступа к вкладкам, настройкам и меню коснитесь экрана.

Для вызова меню нажмите , для доступа к открытым вкладкам — .

Менеджер файлов

Для запуска файлового менеджера нажмите иконку  в меню приложений.



Файловый менеджер

Действия с файлами

Для того чтобы открыть папку или файл нажмите на его название. Для действий с файлом или файлами выделите их, поочередно нажав и удерживая палец над их изображениями. Для копирования или перемещения файла, выделите его и нажмите иконку «копировать» или «вырезать». Перейдите в нужную вам папку и нажмите «вставить».

Установка сторонних приложений


Чтобы установить приложение, скачайте apk файл этого приложения и перенесите его на USB носитель. После чего, запустите приложение на головном устройстве с помощью файлового менеджера для установки.

Внимание: пользователь несет полную ответственность за некорректную работу головного устройства после установки сторонних приложений.

Характеристики

- ОС Android
- Дисплей 9/10" QLED
- 2,5D стекло
- Разрешение 1024×600 px
- Процессор MT6580
- Внутренняя память 16 Гб
- Оперативная память 2 Гб DDR3
- Мощность 4×55 Вт
- Цифровой звуковой процессор (DSP lite)
- 14-полосный параметрический эквалайзер
- Поканальная настройка временных задержек
- Встроенный GPS/GLONASS модуль
- Внешняя GPS-антенна в комплекте
- Два порта USB
- Встроенный WI-FI модуль
- Bluetooth-модуль
- Профиль потокового аудио A2DP
- Внешний микрофон в комплекте
- Поддержка штатных аналоговых кнопок рулевого управления
- Видеоформаты: MKV, MOV, AVI, Mp4
- Аудиоформаты: MP3, FLAC, WMA, AAC, WAV
- Возможность установки навигационного ПО с информацией о пробках и дорожных событиях (при подключении к интернету)
- Возможность подключения фронтальной камеры
- Возможность подключения аналоговой или цифровой камеры заднего вида повышенной четкости (AHD)
- Настройка цвета подсветки кнопок
- Настройка цвета интерфейса

Схема подключения



A	1	AMP Con..... Amp con
	2	AUX-R..... Аудио-вход правый
	3	AUX-L..... Аудио-вход левый
	4	F. CAM PWR ... Ручная активация фронт. камеры
	5	N/C..... Не используется
	6	N/C..... Не используется
	7	N/C..... Не используется
	8	N/C..... Не используется
	9	F. CAM..... Вход фронтальной камеры
	10	MIC -..... Внешний микрофон -
	11	GND..... Масса -
	12	RCA-FL..... RCA-выход передний левый
	13	RCA-FR..... RCA-выход передний правый
	14	GND..... Масса -
	15	GND..... Масса -
	16	GND..... Масса -
	17	N/C..... Не используется
	18	SUB..... Выход сабвуфера
	19	VIDEO IN..... Вход видео
	20	MIC +..... Внешний микрофон +

C	1	GND..... Масса -
	2	RCA-RL..... RCA-выход задний левый
	3	N/C..... Не используется
	4	CAN-RX..... Не используется
	5	N/C..... Не используется
	6	RCA-RR..... RCA-выход задний правый
	7	N/C..... Не используется
	8	CAN-TX..... Не используется

F	1	N/C..... Не используется
	2	N/C..... Не используется
	3	N/C..... Не используется
	4	R. CAM PWR ... Питание камеры заднего вида
	5	BRAKE..... Стояночный тормоз
	6	N/C..... Не используется
	7	GND..... Масса -
	8	R-CAM..... Камера заднего вида
	9	GND..... Масса -
	10	BT/WiFi ANT... Антенна

Устранение неисправностей

Неисправность	Причины	Меры по устранению
Не включается.	Ключ зажигания не вставлен в замок зажигания.	Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение «Включить».
	Ключ зажигания не находится в положении «Включить».	Поверните ключ в положение «Включить».
	Вышел из строя предохранитель.	Замените предохранитель.
Сенсорный экран не работает.	Система «не отвечает» во время работы с несколькими приложениями.	Перезапустите систему при помощи кнопки «RESET».
Нет изображения с камеры заднего вида.	Камера заднего вида не подключена.	Подключите камеру заднего вида.
Во время движения назад, при выключенном устройстве на экране есть изображение с камеры заднего вида, при этом нет реакции на какие-либо переключения.	Безопасность во время движения — приоритетное условие, то есть у камеры заднего вида есть преимущество перед другими приложениями.	Только после выключения задней скорости можно включить устройство.

ЕАС

caraudio.su